

15:1 MOBILE GREASE DISPENSER WITH METER FOR 180KG DRUM

PART NO / ART.NR. 257-06



NR	PART NO / ART.NR.	NAME / NAMN
1	15740	15:1 E80 Pump for drum / för fat
2	1887465	1/4" Quick connector / snabbkopplingsnippel
3	1887464	1/4" Quick coupler / snabbkoppling
4	1367422	3/4" Bonded seal / tätningbricka
5	1367268	3/4" Adapter BSPxBSP (M)
6	2357214	4m x 5/8" Dispensing hose / utloppsslang
7	1367268	3/4" Adapter BSPxBSP (M)
8	1367422	3/4" Bonded seal / tätningbricka
9	16813	H.V. Hose end meter / H.V. Mätare
10	26757	H.D. Trolley for 200l drum / H.D. vagn för 200l fat
11	26774	Drum lid / fatlock

Just plug and play

Our complete kits offer you all the advantages of using lubricants etc.

INSTALLATION: Slowly increase the pressure in the system with open outlet, close outlet when fluid starts to dispense, adjust pressure to optimum working pressure.

Bara att koppla in och köra

Våra kompletta kit ger er alla fördelar vid hantering av smörjmedel med mera.

INSTALLATION: Öka trycket sakta i utrustningen med öppet utlopp, när vätska kommer, stäng utlopp och justera tryck till lämpligt arbetstryck.

Anschließen und einschalten

Unsere kompletten Sets ermöglichen Ihnen alle Vorteile bei Verwendung von Schmiermitteln etc.

INSTALLATION: Mit geöffnetem Auslass langsam den Druck im System erhöhen. Auslass schließen, wenn die Flüssigkeit zu fließen beginnt und den Druck auf optimalen Arbeitsdruck einstellen.

Juste connecter et mettre en marche

Nos kits complets vous offrent tous les avantages en ce concerne l'utilisation des lubrifiants etc.

INSTALLATION: Augmentez lentement la pression dans le système avec sortie ouverte, fermez la sortie quand la distribution du liquide commence et ajustez la pression jusqu'à atteindre une pression optimale de travail.

Просто установите и используйте!

Наши комплекты предлагают Вам все преимущества использования смазочных материалов и т.д.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Подведите шланг со сжатым воздухом и плавно увеличивайте давление с помощью фильтра-регулятора. Внимание, пистолет должен быть нажат. Когда масло польется из носика пистолета, закройте пистолет и выставьте оптимальное рабочее давление сжатого воздуха.

2017.03

EUROLUBE EQUIPMENT by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL eurolube@alentec.se PHONE +46 (0)8-747 67 10 FAX +46 (0)8-715 20 74

www.eurolube.com