

# 3:1 FASSPUMPE MIT ZAPFPISTOLE - EICHFÄHIG

ART. -NR. 137-12EF

2020.04



| NR | ART. -NR. | PRODUKT                                                                                    |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | B13760    | 3:1 Oil Pump for 200l drum /<br>3:1 Oljepump för 200l fat /<br>3:1 Ölpumpen für 200 l fass |
| 2  | 1367422   | 3/4" Bonded seal / tättningsbricka / Dichtung                                              |
| 3  | 1317180   | 3/4" x 1/2" Adapter BSP                                                                    |
| 4  | 16741     | 3 m x 1/2" Dispensing hose / utloppsslang<br>Förderschlauch                                |
| 5  | 16718     | Digital meter / elektroniskt mätare /<br>Zapfpistole - Eichfähig                           |

## 🇬🇧 Just plug and play

Our complete kits offer you all the advantages of using lubricants etc.

**INSTALLATION:** Slowly increase the pressure in the system with open outlet, close outlet when fluid starts to dispense, adjust pressure to optimum working pressure.

## 🇸🇪 Bara att koppla in och köra

Våra kompletta kit ger er alla fördelar vid hantering av smörjmedel med mera.

**INSTALLATION:** Öka trycket sakta i utrustningen med öppet utlopp, när vätska kommer, stäng utlopp och justera tryck till lämpligt arbetstryck.

## 🇩🇪 Anschließen und einschalten

Unsere kompletten Sets ermöglichen Ihnen alle Vorteile bei Verwendung von Schmiermitteln etc.

**INSTALLATION:** Mit geöffnetem Auslass langsam den Druck im System erhöhen. Auslass schließen, wenn die Flüssigkeit zu fließen beginnt und den Druck auf optimalen Arbeitsdruck einstellen.

## 🇫🇷 Juste connecter et mettre en marche

Nos kits complets vous offrent tous les avantages en ce concerne l'utilisation des lubrifiants etc.

**INSTALLATION:** Augmentez lentement la pression dans le système avec sortie ouverte, fermez la sortie quand la distribution du liquide commence et adjuste la pression jusqu'à atteindre une pression optimale de travail.

## 🇷🇺 Просто установите и используйте!

Наши комплекты предлагают Вам все преимущества использования смазочных материалов и т.д.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** Подведите шланг со сжатым воздухом и плавно увеличивайте давление с помощью фильтра-регулятора. Внимание, пистолет должен быть нажат. Когда масло польется из носика пистолета, закройте пистолет и выставьте оптимальное рабочее давление сжатого воздуха.

**EUROLUBE EQUIPMENT** by Alentec & Orion AB, Grustagsvägen 4, SE-138 40 Älta, Sweden

EMAIL [eurolube@alentec.se](mailto:eurolube@alentec.se) PHONE +46 (0)8-747 67 10 FAX +46 (0)8-715 20 74

 [www.eurolube.com](http://www.eurolube.com)