

# 3:1 OIL PUMP KIT FOR IBC TANK

PART NO / ART.NR. 137-26



NR	PART NO / ART.NR.	NAME / NAMN
①	B13761	3:1 Oil Pump for wall mounting 3:1 Oljepump för väggmontering
②	1338871	Bracket for IBC / Hållare för IBC
③	17751	Swing bracket / svängbart fäste
④	17820	S10 Hose Reel Oil / S10 Upprullare för olja
⑤	10372	Hose end meter / Oljemätare
⑥	1367347	1/2" Bonded seal / tätningsbricka
⑦	1317181	Adapter 1/2" x 1/2" BSP (M)
⑧	1367422	3/4" Bonded seal / tätningsbricka
⑨	1317180	Adapter 3/4" x 1/2" BSP (M)
⑩	16730	Wall bracket / väggfäste
⑪	1168807	IBC Tank connection kit
⑫	1218756	Air connection kit Luftanslutningssats



## UK Just plug and play

Our complete kits offer you all the advantages of using lubricants etc.

**INSTALLATION:** Slowly increase the pressure in the system with open outlet, close outlet when fluid starts to dispense, adjust pressure to optimum working pressure.

## SE Bara att koppla in och köra

Våra kompletta kit ger er alla fördelar vid hantering av smörjmedel med mera.

**INSTALLATION:** Öka trycket sakta i utrustningen med öppet utlopp, när värtska kommer, stäng utlopp och justera tryck till lämpligt arbetstryck.

## DE Anschließen und einschalten

Unsere kompletten Sets ermöglichen Ihnen alle Vorteile bei Verwendung von Schmiermitteln etc.

**INSTALLATION:** Mit geöffnetem Auslass langsam den Druck im System erhöhen. Auslass schließen, wenn die Flüssigkeit zu fließen beginnt und den Druck auf optimalen Arbeitsdruck einstellen.

## FR Juste connecter et mettre en marche

Nos kits complets vous offrent tous les avantages en ce concerne l'utilisation des lubrifiants etc.

**INSTALLATION:** Augmentez lentement la pression dans le système avec sortie ouverte, fermez la sortie quand la distribution du liquide commence et ajustez la pression jusqu'à atteindre une pression optimale de travail.

## RU Просто установите и используйте!

Наши комплекты предлагают Вам все преимущества использования смазочных материалов и т.д.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** Подведите шланг со сжатым воздухом и плавно увеличивайте давление с помощью фильтра-регулятора. Внимание, пистолет должен быть нажат. Когда масло польется из носика пистолета, закройте пистолет и выставьте оптимальное рабочее давление сжатого воздуха.

2019.10